



CLOUD NINE

THE HAIRDRYER

GB

DE

ES

FR

IT

SV

FI

NL

DA

EL

TR



Cloud Nine Professional Hairdryer features and warranty information

This product comes with a 12 month manufacturer's warranty. In order to qualify for your 12 month manufacturer's warranty you must activate it by registering your product on line at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. This does not affect your consumer rights.

Please read this section carefully before you use your new styling product.

For full product information, styling hints, tips and to register your product or for helpdesk information visit www.coudninehair.com



- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) storage hook | 6) 75mm Nozzle |
| 2) handle | 7) Power & Air speed control |
| 3) LED temperature indicator | 8) Temperature control switch |
| 4) Suction/air inlet filter | 9) Cold shot button |
| 5) 60mm Nozzle | 10) Nozzle alignment markers |



Cloud Nine Professional Hairdryer product safety

Do not use your hairdryer with wet hands, in a bathroom, near water or any liquids.

Do not contaminate any part of your product with any chemical, hair colour or dye.

Always inspect your hairdryer and power cord for signs of damage before use. If the product is damaged in anyway do not use it. Instead go to our website for helpdesk information. If the hairdryer is damaged in any way it must be repaired or replaced by our service centre or it's agent.

Your hairdryer can become very hot so always hold the product by the handle when using, do not hold the hairdryer by the body.

Never place the hairdryer on polished or heat sensitive surface during or after use as the surface could become damaged.

In order to avoid injury, never allow the hairdryer or nozzle to come into direct contact with the eyes or skin.

Only use Cloud Nine nozzles and plugs as supplied with your product.

Do not attempt to fix nozzles or adapters to your hairdryer which have been manufactured by any other manufacturer.

Keep the Suction Air Inlet Filter clean and free from lint and hair at all times.

Do not cover or block the Suction Air Inlet Filter or Air Outlet Nozzle when in use.

When using do not allow hair to come into contact with the Suction Air Inlet Filter at the back of your hairdryer.

Always unplug from the mains supply immediately after use.

Always allow the hairdryer to cool down completely before storage.

Do not wrap the power cord around the hair dryer for storage.

Cleaning

Always unplug your hairdryer from the mains power supply before cleaning.

Clean your product by gently wiping with a damp lint free cloth, do not use sprays or detergents.

Never immerse your product in water.

Never insert metallic objects into your hairdryer.

Unscrew the Suction inlet Filter at the back of your hairdryer and remove any fluff or hair which could block the air flow.

The suction inlet Filter must be checked and cleaned after each use. Replace the Suction inlet Filter securely after cleaning,

NEVER use your hairdryer without replacing the Suction inlet Filter.





Voltage

The hairdryer can be operated with a mains voltage ranging from 220-240 Volts 50-60Hz 2000W

Operation Failure

If your styling product fails to work please follow this guide:

Check that your product and the power supply are switched on.

Check the fuse which is situated in the plug and replace with a 13A fuse if required.

If your product cable or plug becomes damaged in any way stop using it immediately and return your product to our service centre for repair.

Under no circumstances should you or anyone else tamper with the product as this will invalidate your warranty.

Remember

It's important that you never use your styling product for anything other than styling hair as directed in the quick start guide. Your product has been specifically designed for this purpose and using the product for any other purpose could be dangerous.

User Advice

Please remember to keep your original proof of purchase in a safe place. This product benefits from a 12 month warranty, subject to terms and conditions.

This appliance can be used by persons aged from 16 years and above. If persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge use this product an adult responsible for their safety must ensure that they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or it's service agent in order to avoid a hazard.

Model No. C9-HD2.0












WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.




Using the Cloud Nine Professional Hairdryer

- Before using your hairdryer, ensure that hair is thoroughly towel dried.
- To quickly blast dry hair, use without fixing a nozzle.
- For precision drying, fix either the 60mm or 75mm nozzle.
- When the hair is dry, fix in the style by pressing the Cold Shot Button and continue drying the hair for a further 2 minutes.
- Using the Upper switch select power required
 -  = OFF
 -  = low power
 -  = High power
- Using the Lower switch select the temperature
 -  = Cold
 -  = Medium Temperature
 -  = High Temperature
- The LED on the back of the handle will show blue when  Cold Temperature is selected or when the Cold Shot Button is activated. It will show red when () Medium or () High Temperatures are selected.
- Commence styling ensuring at all times the hair does not come into contact with the Suction/air inlet filter which is located at the back of your hairdryer.
- After use, your hairdryer should be run on the cold setting for 1 to 2 minutes. Unplug your hairdryer from the mains electricity supply and allow to cool down completely before storing in a safe place.
- Your Cloud Nine Hairdryer is supplied with 1 x 60mm and 1 x 75mm precision drying nozzles.
- To fix or remove the nozzle from the hairdryer, align the black and white alignment markers (image 10) and twist the nozzle to lock in position.
- Your Cloud Nine Hairdryer is supplied with a fixed 3 pin UK plug and 13A replaceable fuse.

Professioneller Cloud Nine Haartrockner – Funktionen und Garantieangaben

Sie erhalten auf dieses Gerät eine 12-monatige Herstellergarantie. Um die Echtheit Ihres Produktes zu prüfen, können Sie Ihr Gerät unter www.cloudninehair.de/produktregistrierung, innerhalb 14 Tagen ab Kaufdatum registrieren. Ihre Verbraucherrechte werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Bitte lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Styling-Gerät nutzen. Vollständige Produktinformationen, Styling-Tipps, Informationen zur Registrierung und weitere Auskünfte finden Sie www.cloudninehair.com



- | | |
|------------------------------|---|
| 1) Aufhängeöse | 6) 75 mm Düse |
| 2) Griff | 7) Ein-/Aus-Schalter & Gebläseeinstellung |
| 3) LED-Temperaturanzeige | 8) Temperatureinstellung |
| 4) Ansaug-/Lufteinlassfilter | 9) Kältestufe |
| 5) 60 mm Düse | 10) Ausrichtungsmarken für Düsen |



Professioneller Cloud Nine Haartrockner – Produktsicherheit

Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit nassen Händen, im Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Verunreinigen Sie die Teile des Geräts nicht mit Chemikalien oder Haarfarbe.

Prüfen Sie Haartrockner und Stromkabel vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls es auf irgendeine Weise beschädigt ist. Verwenden Sie stattdessen die Auskünfte auf unserer Website. Ist der Haartrockner auf irgendeine Weise beschädigt, muss er durch unsere Dienstleistungszentrale oder einen Vertreter repariert oder ersetzt werden.

Der Haartrockner kann sehr heiß werden, halten Sie ihn daher immer am Griff und nicht am Gerätekörper fest. Legen Sie den Haartrockner während oder nach der Verwendung niemals auf polierte oder hitzeempfindliche Oberflächen, da diese ansonsten Schaden nehmen könnten.

Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Haartrockner niemals in direkten Kontakt mit Augen oder Haut kommen. Verwenden Sie nur die Cloud Nine Düsen und Stecker, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden.

Versuchen Sie nicht, Düsen oder Adapter anderer Hersteller an Ihrem Haartrockner zu befestigen. Halten Sie den Ansaug-/Lufteinlassfilter stets sauber und frei von Fusseln und Haaren.

Verdecken oder blockieren Sie den Ansaug-/Lufteinlassfilter während der Verwendung nicht.

Achten Sie darauf, dass Ihr Haar während der Verwendung nicht mit dem Ansaug-/Lufteinlassfilter an der Rückseite des Haartrockners in Berührung kommt. Ziehen Sie nach Verwendung des Geräts immer sofort den Stecker aus der Steckdose.

Lassen Sie den Haartrockner komplett abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Wickeln Sie das Stromkabel zur Aufbewahrung nicht um den Haartrockner.

Reinigung

Trennen Sie den Haartrockner vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.

Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem feuchten fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Sprays oder Reinigungsmittel. Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser.

Führen Sie niemals metallische Objekte in den Haartrockner ein.

Schrauben Sie den Ansaug-/Lufteinlassfilter an der Rückseite des Geräts ab und entfernen Sie Fussel oder Haare, die den Luftstrom blockieren könnten. Der Ansaug-/Lufteinlassfilter muss nach jeder Verwendung überprüft und gereinigt werden. Vergessen Sie nicht, den Ansaug-/Lufteinlassfilter nach der Reinigung wieder zu befestigen. Verwenden Sie den Haartrockner NIEMALS ohne den Ansaug-/Lufteinlassfilter.



Netzspannung

Der Haartrockner kann mit einer Netzspannung von 220 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hz und 2000 W verwendet werden.

Fehlfunktionen

Sollte Ihr Styling-Gerät nicht funktionieren, befolgen Sie bitte diese Anleitung: Stellen Sie sicher, dass Gerät und Stromversorgung eingeschaltet sind.

Sollten Kabel oder Stecker des Geräts auf irgendeine Weise beschädigt werden, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und schicken Sie es zur Reparatur an unsere Dienstleistungszentrale.

Unter keinen Umständen dürfen Sie oder eine andere Person das Gerät manipulieren, da dadurch Ihre Garantieansprüche verfallen.

Wichtig

Verwenden Sie Ihr Styling-Gerät niemals für andere Zwecke als zum Stylen Ihres Haars wie in der Kurzanleitung beschrieben. Ihr Gerät wurde speziell für diesen Zweck entwickelt – die Verwendung für einen anderen Zweck kann gefährlich sein.

Hinweise zur Anwendung

Bewahren Sie Ihren Original-Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf. Sie erhalten eine 12-monatige Garantie auf dieses Gerät (entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Das Gerät kann von über 16-jährigen Personen verwendet werden. Möchten Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen das Gerät verwenden, sollten sie durch einen für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts geschult werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Beaufsichtigung nicht reinigen oder warten.

Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder einen Vertreter ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Modellnummer C9-HD2.0



WARNUNG: Dieses Gerät nie in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder ähnlichen mit Wasser gefüllten Behältnissen verwenden.



Das Cloud Nine® Stylingeisen gilt als "Elektro-oder Elektronikgerät" und darf nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Um mögliche Umweltverschmutzungen zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt in der Form, dass die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert, alle Gefahrenstoffe entsorgt und eine Zunahme von Elektronikschrott vermieden werden.





Verwendung des professionellen Cloud Nine Haartrockners

- Stellen Sie vor Verwendung des Haartrockners sicher, dass Ihr Haar handtuchtrocken ist.
- Um das Haar schnell trocken zu föhnen, verwenden Sie den Haartrockner ohne Düse.
- Verwenden Sie zum präzisen Föhnen entweder die 60 mm oder 75 mm Düse.
- Nachdem Ihr Haar trocken ist, können Sie es zwei Minuten lang auf der Kaltstufe föhnen, um Ihr Styling zu fixieren.
- Wählen Sie mithilfe der oberen Einstellung die Gebläsestufe

○	=	AUS
I	=	niedrige Gebläsestufe
II	=	hohe Gebläsestufe
- Wählen Sie mithilfe der unteren Einstellung die Temperaturstufe

●	=	kalt
I	=	mittlere Temperatur
II	=	hohe Temperatur
- Die LED-Anzeige an der Rückseite des Griffs leuchtet Blau auf, wenn die ● kalte Temperaturstufe ausgewählt oder die Kaltstufe aktiviert ist. Sie leuchtet Rot auf, wenn die (I) mittlere oder (II) hohe Temperaturstufe ausgewählt ist.
- Föhnen Sie Ihr Haar und achten Sie dabei ständig darauf, dass es nicht mit dem Ansaug-/Luftreinlassfilter an der Rückseite des Haartrockners in Berührung kommt.
- Nach der Verwendung sollte der Haartrockner für ein bis zwei Minuten auf die Kaltstufe gestellt werden. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es komplett abkühlen, bevor Sie es an einem sicheren Ort verstauen.
- Ihr Cloud Nine Haartrockner wird mit 1 x 60 mm und 1 x 75 mm Präzisionstrocknungsdüsen geliefert.
- Um die Düse am Haartrockner zu befestigen oder zu entfernen, richten Sie die schwarzen und weißen Ausrichtungsmarken aneinander aus (Bild 10) und drehen Sie die Düse, um sie einzurasten.



Características e información sobre la garantía del Secador de Pelo Profesional de Cloud Nine

Este producto ofrece una garantía del fabricante de 12 meses. Para activar su garantía del fabricante por un periodo de 12 meses, registre su herramienta en línea en www.cloudninehair.com dentro de los 14 días posteriores a la fecha. Esto no afectará a sus derechos como consumidor.

Por favor, lea esta sección detenidamente antes de utilizar su nueva herramienta de estilismo. Para más información sobre la herramienta, sugerencias de estilismo y consejos, registrar su herramienta o solicitar asistencia técnica, visite www.cloudninehair.com.



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) gancho para guardar | 6) boquilla de 75 mm |
| 2) mango | 7) control de potencia & velocidad del aire |
| 3) indicador de temperatura LED | 8) interruptor de control de temperatura |
| 4) filtro de entrada de aire/succión | 9) botón de aire frío |
| 5) boquilla de 60 mm | 10) marcas de alineación de la boquilla |



Seguridad del producto Secador de Pelo Profesional de Cloud Nine

No utilice su secador con las manos mojadas, en el cuarto de baño, cerca de agua ni de cualquier líquido. No ensucie ninguna parte de su producto con sustancias químicas o tinte de pelo.

Compruebe siempre que ni el secador ni el cable de corriente están dañados antes de utilizarlo. Si el producto está dañado de algún modo no lo utilice. En su lugar, acuda al servicio de asistencia técnica de nuestra página web. Si el secador de pelo está dañado de algún modo, debe ser reparado o sustituido por nuestro centro de servicios o su agente.

Su secador de pelo puede llegar a calentarse mucho, por lo que debe sostenerlo siempre por el mango y no por el cuerpo. Nunca coloque el secador de pelo sobre una superficie pulida o sensible al calor durante o tras su uso, ya que la superficie podría dañarse. Para evitar daños, no permita que el secador de pelo o la boquilla entren en contacto directo con los ojos o la piel. Utilice solamente los enchufes y boquillas de Cloud Nine suministradas con su producto.

No coloque boquillas o adaptadores de otro fabricante en su secador de pelo. Mantenga el filtro de entrada de aire/succión limpio y libre de pelusas o pelos en todo momento.

No cubra o bloquee el filtro de entrada de aire/succión o la boquilla de salida de aire durante el uso del aparato.

No permita que el cabello entre en contacto con el filtro de entrada de aire/succión situado en la parte posterior del secador de pelo mientras lo esté utilizando. Desenchufe siempre de la red eléctrica inmediatamente tras su uso.

Deje siempre que el secador se enfríe por completo antes de guardarlo. No enrolle el cable de corriente alrededor del secador de pelo para guardarlo.

Limpieza

Desenchufe siempre el secador de pelo del suministro eléctrico antes de limpiarlo.

Limpie su producto con un paño húmedo que no tenga pelusas. No utilice sprays ni detergentes. Nunca sumerja su producto en agua.

Nunca introduzca objetos metálicos en su secador de pelo.

Desatornille el filtro de entrada/succión situado en la parte posterior del secador de pelo y retire las pelusas o pelos que pudieran bloquear el flujo de aire. Compruebe y limpie el filtro de entrada/succión después de cada uso. Vuelva a colocar bien el filtro de entrada/succión tras limpiarlo y no utilice NUNCA el secador de pelo sin el filtro colocado en su sitio.



Voltaje

El secador de pelo admite un rango de voltaje de 220-240 Volts 50-60Hz 2000W

Fallo en el Funcionamiento

Si su herramienta de estilismo deja de funcionar, por favor siga esta guía: Compruebe que tanto su herramienta como el suministro eléctrico estén encendidos.

Si su producto, cable o enchufe están dañados en algún modo, deje de utilizarlo inmediatamente y devuélvalo a nuestro centro de servicios para proceder a su reparación.

La garantía quedaría invalidada si usted o cualquier persona manipula el producto.

Recuerde:

Es importante que nunca utilice su herramienta de estilismo para otro fin distinto al de moldear su cabello, tal y como se indica en la guía de inicio rápido. Su herramienta ha sido específicamente diseñada para este fin y utilizarla para cualquier otro fin podría resultar peligroso.

Consejos Prácticos

Por favor recuerde guardar su prueba de compra original en un lugar seguro. Este producto ofrece una garantía de 12 meses, sujeta a términos y condiciones.

Esta herramienta puede ser utilizada por personas mayores de 16 años. Si una persona con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento utiliza esta herramienta, un adulto responsable de su seguridad deberá asegurarse de que dicha persona ha recibido supervisión o instrucciones acerca de cómo utilizar la herramienta con seguridad y de que ha entendido los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con la herramienta. Los niños no deben llevar a cabo ninguna labor de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante o por su agente de servicios para evitar cualquier riesgo. Modelo N.º C9-HD2.0



ATENCIÓN: No utilice esta herramienta cerca de bañeras, duchas, lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.



Esta marca indica que esta herramienta no debería ser desechada junto con ningún otro residuo doméstico. Para evitar cualquier daño al medio ambiente o a la salud del ser humano debido a una eliminación de residuos incontrolada, reciclela de manera responsable, promoviendo así una reutilización sostenible de recursos materiales.





Uso del Secador de Pelo Profesional de Cloud Nine

- Seque bien el cabello con una toalla antes de utilizar su secador de pelo.
- Para un secado rápido, utilice el secador sin la boquilla.
- Para un secado con precisión, utilice el secador con la boquilla de 60 o 75 mm.
- Cuando el cabello esté seco, fije el peinado pulsando el botón de aire frío y continúe secando el cabello 2 minutos más.
- Seleccione la potencia para utilizar el interruptor superior
 - = OFF
 - I = Potencia
 - II = Baja
- Seleccione la temperatura para utilizar el interruptor inferior
 - = Fría
 - I = Temperatura Media
 - II = Temperatura Alta
- El LED en la parte de atrás del mango se iluminará en azul cuando ● seleccione Temperatura Fría o cuando esté activado el botón de aire frío. Se iluminará en rojo cuando seleccione Temperatura Media (I) o Temperatura A (II).
- Comience a peinar el cabello asegurándose en todo momento de que no entra en contacto con el filtro de entrada de aire/succión situado en la parte posterior del secador de pelo.
- Para terminar, utilice la función de frío del secador durante 1 o 2 minutos. Desenchufe el secador de pelo del suministro eléctrico y deje que se enfríe por completo antes de proceder a guardarlo en un lugar seguro.
- Su Secador de Pelo Profesional de Cloud Nine viene suministrado con dos boquillas para secado de precisión, de 60 y 75 mm respectivamente.
- Para colocar o retirar la boquilla del secador de pelo, alinee las marcas de alineación blancas y negras (imagen 10) y gire la boquilla para bloquearla en posición.

Caractéristiques et renseignements sur la garantie du sèche-cheveux professionnel Cloud Nine

Ce produit est livré avec une garantie du fabricant de 12 mois. Afin de profiter de la garantie fabricant de 12 mois, activer la garantie en enregistrant votre appareil en ligne sur www.cloudninehair.com dans un délai de 14 jours à compter de la date. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Veillez à lire attentivement cette section avant d'utiliser votre nouvel appareil de coiffure.

Pour plus d'informations concernant l'appareil, des conseils de coiffure, des astuces, le service d'assistance et pour



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) crochet de rangement | 6) Embout de 75 mm |
| 2) poignée | 7) Régulateur de puissance et de vitesse d'air |
| 3) Indicateur de température à DEL | 8) Sélecteur de température |
| 4) Filtre d'aspiration/entrée d'air | 9) Bouton d'air froid |
| 5) Embout de 60 mm | 10) Repères d'alignement de l'embout |



Sécurité du sèche-cheveux professionnel Cloud Nine

N'utilisez pas votre sèche-cheveux avec les mains mouillées, dans une salle de bain, à proximité d'eau ou de tout autre liquide. Ne contaminez aucune partie de votre appareil avec un produit chimique, une couleur ou une teinture pour cheveux. Inspectez toujours votre sèche-cheveux et le cordon d'alimentation pour tout signe de dommages avant de l'utiliser. Si le produit est endommagé d'une quelconque façon, ne l'utilisez pas. Allez plutôt sur notre site Web pour des informations de support technique. Si le sèche-cheveux est endommagé d'une quelconque façon, il doit être réparé ou remplacé par notre centre de service ou un agent agréé.

Votre sèche-cheveux peut devenir très chaud. Il faut donc toujours tenir le produit par sa poignée lors de l'utilisation, ne tenez pas le sèche-cheveux par son corps. Ne placez jamais le sèche-cheveux sur une surface polie ou sensible à la chaleur pendant ou après l'utilisation, car la surface pourrait être endommagée.

Pour éviter les blessures, ne laissez jamais le sèche-cheveux ou l'embout entrer en contact direct avec la peau ou les yeux. Utilisez uniquement les embouts et les fiches Cloud Nine fournis avec votre produit.

N'essayez pas de monter sur votre sèche-cheveux des embouts ou des adaptateurs fabriqués par un autre fabricant. Gardez le filtre de l'entrée d'aspiration d'air propre et exempt de peluches et de cheveux en tout temps.

Ne couvrez pas et n'obstruez pas le filtre d'aspiration/d'entrée d'air ou l'embout de sortie d'air lors de l'utilisation.

Lors de l'utilisation, ne laissez pas les cheveux entrer en contact avec le filtre de l'entrée d'aspiration d'air à l'arrière de votre sèche-cheveux. Débranchez-le toujours de l'alimentation électrique immédiatement après usage.

Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de le ranger. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux pour le ranger.

Nettoyage

Débranchez toujours votre sèche-cheveux de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Nettoyez votre appareil en l'essuyant doucement avec un chiffon humide, n'utilisez pas d'aérosols ni de détergents. Ne plongez jamais votre produit dans l'eau.

N'insérez jamais d'objets métalliques dans votre sèche-cheveux.

Dévissez le filtre de l'entrée d'aspiration à l'arrière de votre sèche-cheveux et enlevez les peluches ou les cheveux qui pourraient obstruer le flux d'air. Le filtre de l'entrée d'aspiration doit être inspecté et nettoyé après chaque utilisation. Remettez soigneusement le filtre de l'entrée d'aspiration après le nettoyage. N'utilisez JAMAIS votre sèche-cheveux sans remettre le filtre de l'entrée d'aspiration.





Tension

Le sèche-cheveux peut fonctionner avec une tension comprise entre 200 et 240 volts, 50-60 Hz, 2 000 W.

Dysfonctionnement

Si votre appareil de coiffure ne fonctionne pas, veuillez suivre ces instructions : Assurez-vous que l'appareil est allumé et sous tension.

Si le câble ou la fiche de votre produit est endommagé(e) d'une quelconque façon, cessez immédiatement de l'utiliser et retournez votre appareil à notre centre de service pour réparation.

Ne jamais ouvrir ou modifier l'appareil, car cela annulerait votre garantie.

Rappel

Il est important de ne jamais utiliser votre appareil coiffant pour une autre fin que la coiffure, comme indiqué dans le guide de démarrage rapide. Votre appareil a été spécialement conçu à cet effet, l'utilisation de cet appareil à toutes autres fins pourrait s'avérer dangereuse.

Conseils d'utilisation

Veillez à toujours garder votre preuve d'achat originale dans un endroit sûr. Cet appareil bénéficie d'une garantie de 12 mois, sous réserve de modalités et conditions.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus. Si des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances utilisent cet appareil, un adulte responsable de leur sécurité doit veiller à ce qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et à ce qu'elles comprennent les risques encourus. Conservez cet appareil hors de la portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé afin d'éviter tout danger. Modèle n° C9-HD2.0



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, éliminer cet appareil de façon responsable pour promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.





Utilisation du sèche-cheveux professionnel Cloud Nine

- Avant d'utiliser le sèche-cheveux, assurez-vous que vos cheveux sont soigneusement séchés à l'aide d'une serviette.
- Pour souffler rapidement les cheveux secs, utilisez le sèche-cheveux sans y monter d'embout.
- Pour un séchage de précision, montez l'embout de 60 ou 75 mm.
- Lorsque les cheveux sont secs, fixez la coiffure en appuyant sur le bouton d'air froid et continuez à sécher les cheveux pendant encore 2 minutes.
- Sélectionnez la puissance nécessaire à l'aide du sélecteur supérieur

O	=	ARRÊT
I	=	Puissance
II	=	faible
- Sélectionnez la température à l'aide du sélecteur inférieur

●	=	Froid
I	=	Température
II	=	moyenne Température élevée
- La DEL au dos de la poignée s'allumera en bleu lorsque ● Basse température est sélectionné ou lorsque le bouton d'air froid est actionné. Elle s'allumera en rouge lorsque les températures (I) moyenne ou (II) élevée sont sélectionnées.
- Commencez la coiffure en veillant constamment à ce que les cheveux n'entrent pas en contact avec le filtre d'aspiration/entrée d'air présent à l'arrière de votre sèche-cheveux.
- Après utilisation, votre sèche-cheveux doit être utilisé sur le réglage froid pendant 1 à 2 minutes. Débranchez votre sèche-cheveux de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger en lieu sûr.
- Votre sèche-cheveux Cloud Nine est fourni avec des embouts de séchage de précision 1 x 60 mm et 1 x 75 mm.
- Pour monter ou retirer l'embout du sèche-cheveux, alignez les repères d'alignement noir et blanc (image 10) et tournez l'embout pour le verrouiller en position.



Caratteristiche e informazioni sulla garanzia dell'Asciugacapelli Professionale Cloud Nine

Il prodotto è coperto da garanzia del costruttore valida 12 mesi.

Per poter essere valida, la garanzia deve essere attivata registrando il prodotto online al sito

www.cloudninehair.com entro 14 giorni dalla data.

Ciò non influisce su i diritti del consumatore.

Si prega di leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il suo nuovo prodotto di styling.

Per informazioni complete sul prodotto, consigli di styling, suggerimenti e per registrare il suo prodotto o per informazioni, visitare il sito www.cloudninehair.com.



- | | |
|--|--|
| 1) occhietto di aggancio | 6) Convogliatore da 75 mm |
| 2) manico | 7) Accensione e selezione della velocità dell'aria |
| 3) Indicatore LED della temperatura | 8) Interruttore di selezione della temperatura |
| 4) Filtro di aspirazione/ingresso aria | 9) Tasto colpo d'aria fredda |
| 5) Convogliatore da 60 mm | 10) Indicatori di allineamento del convogliatore |



Sicurezza dell'Asciugacapelli Professionale Cloud Nine

Non utilizzare l'asciugacapelli con le mani bagnate, in bagno o vicino ad acqua o altri liquidi. Non contaminare alcuna parte del prodotto con sostanze chimiche, coloranti per capelli o schiarenti.

Prima dell'uso controllare sempre l'integrità dell'asciugacapelli e del cavo di alimentazione. Se il prodotto è in qualche modo danneggiato, non utilizzarlo. Andare, invece, sul nostro sito internet per informazioni sull'assistenza. Se l'asciugacapelli è in qualche modo danneggiato, deve essere riparato o sostituito dal nostro centro d'assistenza o da un suo addetto.

L'asciugacapelli può raggiungere temperature molto elevate, quindi utilizzare sempre il prodotto tramite l'apposito manico; non utilizzare l'asciugacapelli tenendolo per il corpo. Non appoggiare mai l'asciugacapelli su superfici lucide o termosensibili durante o dopo l'uso, in quanto la superficie potrebbe subire danni.

Per evitare lesioni, non lasciare mai che l'asciugacapelli o il convogliatore entrino in contatto diretto con la pelle o gli occhi. Utilizzare soltanto i convogliatori e le spine Cloud Nine forniti con il prodotto.

Non tentare di applicare sull'asciugacapelli convogliatori o adattatori prodotti da un altro costruttore. Assicurarsi che il filtro di aspirazione/ingresso aria sia sempre pulito e libero da pelucchi e capelli.

Non coprire od ostruire il filtro di aspirazione/ingresso aria o il convogliatore di uscita dell'aria durante l'uso.

Durante l'uso non lasciare che i capelli entrino in contatto con il filtro di aspirazione/ingresso aria nella parte posteriore dell'asciugacapelli. Staccare sempre la spina dall'alimentazione subito dopo l'utilizzo.

Lasciare sempre raffreddare completamente l'asciugacapelli prima di riporlo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'asciugacapelli per riporlo.

Pulizia

Staccare sempre la spina dell'asciugacapelli dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

Pulire il prodotto strofinando delicatamente con un panno umido che non lasci pelucchi e non utilizzare spray o detergenti. Non immergere mai il prodotto in acqua. Non inserire mai oggetti metallici nell'asciugacapelli.

Svitare il filtro di aspirazione/ingresso aria nella parte posteriore dell'asciugacapelli e rimuovere eventuali residui di lanugine o capelli che potrebbero ostruire il flusso dell'aria. Il filtro di aspirazione/ingresso aria deve essere controllato e pulito dopo ogni uso.

Riposizionare saldamente il filtro di aspirazione/ingresso aria dopo la pulizia; NON utilizzare MAI l'asciugacapelli senza aver riposizionato il filtro di aspirazione/ingresso aria.



Voltaggio

L'asciugacapelli può essere alimentato con una tensione compresa tra 220-240 Volt 50-60Hz 2000W.

Problemi di malfunzionamento

In caso di malfunzionamento del prodotto di styling, seguire questa indicazione: verificare che il prodotto e l'alimentazione siano accesi.

Se il prodotto, il cavo o la spina dovessero subire danni in qualsiasi modo, interrompere immediatamente l'utilizzo e restituire il prodotto al nostro centro di assistenza per la riparazione.

Qualunque manomissione del prodotto, anche da parte di altre persone, invaliderà la garanzia.

Attenzione

È importante non utilizzare mai il prodotto di styling per qualcosa di diverso dallo styling dei capelli, come indicato nella guida di avvio rapido. Il prodotto è stato appositamente progettato per tale scopo, pertanto utilizzarlo per scopi diversi potrebbe risultare pericoloso.

Consigli d'uso

Conservare la ricevuta di acquisto in un luogo sicuro. Il prodotto beneficia di una garanzia commerciale di 12 mesi soggetta a termini e condizioni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone di età compresa e superiore ai 16 anni. Qualora il prodotto fosse utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza del prodotto, un adulto responsabile della loro sicurezza deve assicurarsi che essi siano supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo addetto all'assistenza al fine di evitare pericoli. Modello N. C9-HD2.0



ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da un errato smaltimento dei rifiuti, ricicla il prodotto responsabilmente per permettere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 15 Questo prodotto viene fornito con una garanzia produttori di 12 mesi.



Utilizzo dell'Asciugacapelli Professionale Cloud Nine

- Prima di utilizzare l'asciugacapelli, strofinare i capelli a fondo con un asciugamano.
- Per asciugare velocemente i capelli, utilizzare senza il convogliatore.
- Per asciugare con precisione, applicare il convogliatore da 60 mm o da 75 mm.
- Una volta asciugati i capelli, fissare lo stile premendo il tasto colpo d'aria fredda e proseguire con l'asciugatura dei capelli per altri 2 minuti.
- Utilizzare l'interruttore superiore per selezionare la potenza richiesta

○	=	OFF
I	=	Bassa
II	=	potenza
●	=	Freddo
I	=	Temperatura media
II	=	Temperatura elevata
- Utilizzare l'interruttore inferiore per selezionare la temperatura

●	=	Freddo
I	=	Temperatura media
II	=	Temperatura elevata
- Il LED nella parte posteriore del manico diventa blu quando ● viene selezionata l'opzione di temperatura fredda o viene attivato il tasto colpo d'aria fredda. Diventa, invece, rosso quando (I) vengono selezionate le opzioni di temperatura media o (II) temperatura elevata.
- Iniziare lo styling assicurandosi sempre che i capelli non entrino in contatto con il filtro di aspirazione/ingresso aria nella parte posteriore dell'asciugacapelli.
- Dopo l'uso, operare l'asciugacapelli con l'impostazione a freddo per 1 o 2 minuti. Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo in un luogo sicuro.
- L'asciugacapelli Cloud Nine è dotato di 1 convogliatore da 60 mm e 1 convogliatore da 75 mm per un'asciugatura di precisione.
- Per applicare il convogliatore sull'asciugacapelli o rimuoverlo, allineare gli indicatori di posizione nero e bianco (figura 10) e girare il convogliatore per bloccarlo in posizione.



Cloud Nine professionell hårtork - information om funktioner och garanti

Denna produkt levereras med 12 månaders garanti från tillverkaren. Du måste aktivera din 12 månaders garanti för att kunna använda den, vilket du kan göra genom att registrera din produkt @ www.cloudninehair.com inom 14 dagar. Detta påverkar inte dina rättigheter som konsument.

Läs detta avsnitt noga innan du använder din nya hårvårdsprodukt.

För fullständig produktinformation, stylingtips, råd, registrering av din produkt eller för support, besök www.coudninehair.com



- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) förvaringskrok | 6) 75 mm munstycke |
| 2) handtag | 7) ON/OFF-knapp och |
| 3) Lysdiodsindikator för | lufthastighetsreglage |
| temperatur | 8) Temperaturreglage |
| 4) Sug-/luftintagsfilter | 9) Kallluftsknapp |
| 5) 60 mm munstycke | 10) Markörer för anpassning |
| | av munstycke |



Cloud Nine professionell hårtork – produktsäkerhet

Använd inte din hårtork med blöta händer, i badrum, eller i närheten av vatten eller andra vätskor. Förorena inte någon del av din produkt med någon kemikalie, hårfärg eller färgämne.

Inspektera alltid hårtorken och strömsladden för tecken på skador före användning. Om produkten är skadad på något sätt får den inte användas. Gå istället till vår webbplats för information och rådgivning. Om hårtorken är skadad på något sätt måste den repareras eller ersättas av vårt servicecenter eller dess ombud.

Din hårtork kan bli väldigt varm, så håll alltid produkten i handtaget vid användning, håll inte i andra delar av hårtorken. Placera aldrig hårtorken på polerade eller värmekänsliga ytor under eller efter användning, eftersom ytan kan skadas.

För att undvika skada ska man inte låta hårtorken eller munstycken komma i direkt kontakt med ögonen eller huden. Använd endast de Cloud Nine-munstycken och kontakter som levereras med produkten.

Försök inte fästa munstycken eller adapters på din hårtork som tillverkats av annan tillverkare. Intagsfiltret ska alltid hållas rent och fritt från ludd och hår.

Täck eller blockera inte intagsfiltret eller utsläppsmunstycket vid användning.

Vid användning får håret inte komma i kontakt med intagsfiltret på baksidan av hårtorken. Dra alltid ur kontakten från elnätet direkt efter användning.

Låt alltid hårtorken svalna helt innan den förvaras. Vrid inte sladden runt hårtorken vid förvaring.

Rengöring

Koppla alltid ur hårtorken ur eluttaget före rengöring.

Rengör din produkt genom att försiktigt torka av med en fuktig, luddfri trasa. Använd inte sprayer eller rengöringsmedel. Sänk aldrig ned produkten i vatten.

För aldrig in metallföremål i hårtorken.

Skruva loss intagsfiltret på baksidan av hårtorken och avlägsna eventuellt ludd eller hår som kan blockera luftflödet. Intagsfiltret måste kontrolleras och rengöras efter varje användning. Sätt tillbaka intagsfiltret ordentligt efter rengöring, använd ALDRIG din hårtork utan att sätta tillbaka intagsfiltret.



Spänning

Hårtorken kan användas med en huvudspänning på mellan 200 och 240 V vid frekvensen 50/60 Hz, 2 000 W.

Driftfel

Om stylingprodukten inte fungerar ska du följa denna guide: Kontrollera att din produkt och dess strömförsörjning är påslagna. Om din produkt, kabel eller kontakt skadas på något vis ska du sluta använda den omedelbart och återlämna produkten till vårt servicecenter för reparation.

Under inga omständigheter får du eller någon annan göra otillåtna ändringar av produkten eftersom detta kommer att medföra att garantin ogiltigförklaras.

Kom ihåg

Det är viktigt att du aldrig använder din stylingprodukt till något annat än att forma hår enligt anvisningarna i snabbstartsguiden. Din produkt har utformats särskilt för detta ändamål och att använda produkten till annat kan vara farligt.

Råd gällande användning

Kom ihåg att förvara ditt kvitto på ett säkert ställe. Denna produkt har 12 månaders garanti, under förutsättningarna att villkoren följs.

Denna apparat får endast användas av personer som är minst 16 år gamla. Om personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap använder denna produkt måste en vuxen som ansvarar för deras säkerhet se till att de övervakas eller får instruktioner angående hur man använder apparaten på ett säkert sätt och att de förstår de risker som finns. Apparaten får inte användas som leksak av barn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess ombud för att undvika fara. Modellnr. C9-HD2.0



WARNING: Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.



Denna märkning anger att produkten inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering och för att främja hållbar återanvändning av naturens resurser, var vänlig och återvinn produkten på rätt sätt.





Att använda Cloud Nine professionell hårtork

- Innan du använder hårtorken ska håret handdukstorkas ordentligt.
- Använd utan munstycke om du vill torka håret snabbt med kraftig luftström.
- För precisionsföning ska man fästa antingen 60 mm-munstycket eller 75 mm-munstycket.
- När håret är torkt kan du fixera frisyren genom att trycka på kalluftsknappen och fortsätta torka håret i ytterligare 2 minuter.
- Välj styrka genom att använda det övre reglaget.

○	=	OFF
I	=	låg styrka
II	=	Hög styrka
- Använd det lägre reglaget för att välja temperatur

●	=	Kall
I	=	Medeltemperatur
II	=	Hög temperatur
- Lysdioden lyser blått när ● Kall temperatur väljs eller när kalluftsknappen aktiveras. Den lyser rött när (I) Medel eller (II) Hög temperatur väljs.
- Börja styla och se hela tiden till att håret inte kommer i kontakt med suget/luftintagsfiltret på baksidan av hårtorken.
- Efter användning ska man köra hårtorken på kallt läge i 1 till 2 minuter. Dra ur hårtorken från elnätet och låt den svalna innan den förvaras på en säker plats.
- Din Cloud Nine-hårtork levereras med ett munstycke på 66 mm och ett munstycke på 75 mm för precisionsföning.
- Fäst eller avlägsna munstycket från hårtorken genom att placera de svarta och vita anpassningsmarkörerna i rak linje (bild 10) och låsa munstycket på plats genom att vrida det.



Cloud Nine Professional -hiustenkuivaajan ominaisuudet ja takuutiedot

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä 12 kuukauden takuu. Jotta 12 kuukauden valmistajan tarjoama takuu on voimassa, tuote täytyy rekisteröidä verkossa osoitteessa @ www.cloudninehair.com 14 päivän sisällä. Tällä ei ole vaikutuksia kuluttajanoikeuksiisi.

Lue tämä osio huolellisesti läpi ennen kuin aloitat uuden muotoilutuotteesi käytön.

Rekisteröi tuotteesi ja katso täydelliset tuotetiedot, muotoiluvihjeet, vinkit ja asiakastuen yhteystiedot vieraillemalla osoitteessa www.cloudninehair.com



- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) Ripustuskoukku | 6) 75 mm:n ilmankeskitin |
| 2) Kahva | 7) Tehon ja nopeuden säätökytkin |
| 3) Lämpötilan LED-merkkivalo | 8) Lämpötilan säätökytkin |
| 4) Ilmanottoaukko/suodatin | 9) Kylmäpuhalluspainike |
| 5) 60 mm:n ilmankeskitin | 10) Keskittimen kohdistusmerkit |



Cloud Nine Professional -hiustenkuivaajan tuoteturvallisuus

Älä käytä hiustenkuivaajaa märillä käsillä, kylpyhuoneessa tai veden tai muiden nesteiden läheisyydessä. Älä altista mitään laitteen osaa kemikaaleille, hiusväreille tai väriaineille.

Tarkista hiustenkuivaaja ja virtajohto vaurioiden varalta aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut millään tavoin. Katso silloin asiakastukemme yhteystiedot verkkosivuiltamme. Jos hiustenkuivaaja on vahingoittunut, se on korjautettava tai vaihdettava huoltokeskuksessamme tai valtuutetulla huoltoedustajalla.

Hiustenkuivaajan lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, joten nosta ja pitele sitä aina sen kahvasta; älä pitele hiustenkuivaajaa sen rungosta. Älä koskaan aseta hiustenkuivaajaa kiillotetulle tai lämmölle herkälle pinnalle käytön aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä kuuma hiustenkuivaaja saattaa vahingoittaa pintaa.

Loukkaantumisten välttämiseksi älä koskaan anna hiustenkuivaajan tai keskittimen joutua suoraan kosketukseen ihon tai silmien kanssa. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja Cloud Nine -keskittimiä ja -pistoketta.

Älä yritä kiinnittää hiustenkuivaajaan muiden valmistajien keskittimiä tai sovittimia. Pidä ilmanottoaukon suodatin aina puhtaana nukasta ja hiuksista.

Älä peitä tai tuki ilmanottoaukon suodatinta tai ilmankeskitintä käytön aikana.

Älä anna hiusten joutua kosketuksiin hiustenkuivaajan takaosassa olevan ilmanottoaukon suodattimen kanssa käytön aikana. Irrota hiustenkuivaajan virtajohto pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.

Anna aina hiustenkuivaajan jäähtyä täysin ennen varastointia. Älä kierrä virtajohtoa hiustenkuivaajan ympärille säilytyksen ajaksi.

Puhdistus

Irrota hiustenkuivaajan virtajohto pistorasiasta aina ennen puhdistamista.

Puhdista laite pyyhkimällä se varovasti nihkeällä nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä suihkeita tai puhdistusaineita. Älä koskaan upota laitetta veteen.

Älä koskaan työnnä hiustenkuivaajaan metalliesineitä.

Irrota hiustenkuivaajan takaosassa olevan ilmanottoaukon suodatin kiertämällä ja poista nukka ja hiukset, jotka voivat estää ilman virtaamisen. Ilmanottoaukon suodatin tulee tarkistaa ja puhdistaa aina käytön jälkeen. Kiinnitä ilmanottoaukon suodatin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen; ÄLÄ koskaan käytä hiustenkuivaajaa, kun suodatin ei ole paikoillaan.





Jännite

Hiustenkuivaajaa voidaan käyttää 220–240 V:n (50–60 Hz, 2 000 W) verkkojännitteellä

Toimintahäiriöt

Jos laite ei toimi, noudata näitä ohjeita: Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa ja laitteeseen on kytketty virta.

Jos laite, virtajohto tai pistoke vaurioituu millään tavalla, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja toimita se korjattavaksi palvelukeskukseemme.

Älä koskaan peukaloi tai anna muiden peukaloida laitetta, sillä tämä mitätöi laitteen takuun.

Muista

On ehdottoman tärkeää, että hiustenkuivaajaa ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun pikaoppaassa kuvatulla tavalla. Laite on suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen, ja sen käyttö muihin tarkoituksiin saattaa olla vaarallista.

Neuvoja käyttäjälle

Muista säilyttää alkuperäinen ostotodistus turvallisessa paikassa. Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu käyttöehtojen mukaisesti.

Tätä laitetta saavat käyttää 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu riittävä kokemus ja tieto, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto vaurioituu, se tulee vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetulla huoltoedustajalla sähköiskun vaaran välttämiseksi. Mallinro C9-HD2.0



VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.






Tämä merkintä osoittaa, että laitetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Auta ehkäisemään jätteiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja kierrättämällä laite vastuullisesti. Näin edistät myös raaka-aineiden kestävää uudelleenkäyttöä.











Cloud Nine Professional -hiustenkuivaajan käyttö

- Varmista ennen hiustenkuivaajan käyttöä, että hiukset on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä.
- Muotoile kuivat hiukset nopeasti käyttämällä hiustenkuivaajaa ilman keskitintä.
- Kuivaa hiukset käyttämällä 60 mm:n tai 75 mm:n ilmankeskitintä.
- Kun hiukset ovat kuivat, paina kylmäpuhalluspainiketta ja jatka kuivaamista 2 minuutin ajan.
- Valitse tarvittava teho ylempää kytkintä käyttäen

	=	POIS PÄÄLTÄ
	=	Matala
	=	teho
- Valitse lämpötila alemmaa kytkintä käyttäen

	=	Kylmä
	=	Keskitason lämpötila
	=	Korkea lämpötila
- Kahvan takapuolella oleva LED-merkkivalo palaa sinisenä, kun kylmä lämpötila  on valittuna tai kun kylmäpuhalluspainike on painettuna. Merkkivalo palaa punaisena, kun keskitason () tai korkea () lämpötila on valittuna.
- Aloita muotoilu ja varmista aina, että hiukset eivät joudu kosketuksiin hiustenkuivaajan takapuolella olevan ilmanottoaukon suodattimen kanssa.
- Hiustenkuivaajaa tulisi käyttää käytön jälkeen kylmällä asetuksella 1-2 minuutin ajan. Irrota hiustenkuivaajan virtajohto pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin ennen varastointia. Säilytä hiustenkuivaaja turvallisessa paikassa.
- Cloud Nine -hiustenkuivaajan mukana toimitetaan 1 x 60 mm:n ja 1 x 75 mm:n ilmankeskitin.
- Kiinnitä ilmankeskitin hiustenkuivaajaan kohdistamalla musta ja valkoinen kohdistusmerkki (kuvan kohta 10) ja kiertämällä keskitin lukitusasentoon. Irrota keskitin kiertämällä sitä päinvastaiseen suuntaan.



Functies en garantie-informatie van Cloud Nine professionele haardroger

Dit product beschikt over een garantie van 12 maanden. Om in aanmerking te komen voor uw 12-maandegarantie, moet u het toestel online activeren op www.cloudninehair.com binnen de 14 dagen vanaf de aankoopdatum. Dit heeft geen invloed op uw consumentenrechten.

Lees dit onderdeel aandachtig door, voor u het toestel gebruikt.

Voor alle productinformatie, stylingtips, advies en om uw product te registreren of voor de helpdesk, ga naar www.cloudninehair.com.



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) wegberghaak | 7) Aan/Uit & lichtsnelheid bediening |
| 2) hendel | 8) Temperatuurcontroleschakelaar |
| 3) LED-temperatuurindicator | 9) Cold shot toets (koude luchttoets) |
| 4) Zuig-/luchtinlaatfilter | 10) Aanduiding voor mondstuk uitlijning |
| 5) 60mm Mondstuk | |
| 6) 75mm Mondstuk | |



Productveiligheid van de Cloud Nine professionele haardroger

Gebruik uw haardroger niet met natte handen, in een badkamer, nabij water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen chemisch product, haarkleuring of kleurstof op de krultang terecht komt.

Kijk voor gebruik altijd na of uw haardroger en netsnoer niet beschadigd zijn. Gebruik de haardroger niet als hij beschadigd is. Ga naar de website voor helpdesk informatie als hij beschadigd is. Als de haardroger beschadigd is, moet hij gerepareerd of vervangen worden door ons servicecentrum of zijn agent.

Uw haardroger kan heel heet worden, gebruik daarom altijd de hendel om hem vast te houden bij gebruik, en houd de haardroger zelf niet vast. Plaats de haardroger nooit op gepolijste of hittegevoelige oppervlakken tijdens of na gebruik om schade aan het oppervlak te voorkomen.

Om letsels te vermijden, laat de haardroger of het mondstuk nooit in direct contact komen met de ogen of huid. Gebruik alleen Cloud Nine mondstukken en plugs zoals geleverd met uw product.

Bevestig geen mondstukken of adapters van andere fabrikanten aan uw haardroger. De suction-luchtinlaatfilter moet altijd schoon zijn en mag nooit pluksel en haar bevatten.

Bedek of blokkeer het mondstuk van de suction-luchtinlaatfilter of luchtuitlaatfilter niet tijdens gebruik.

Laat haar tijdens gebruik nooit in contact komen met de suction-luchtinlaatfilter op de achterzijde van uw haardroger. Haal de stekker steeds onmiddellijk uit het stopcontact na gebruik.

Laat de haardroger altijd volledig afkoelen voor u hem wegbergt. Wikkel het netsnoer niet rond de haardroger wanneer u hem wegbergt.

Reinigen

Trek de stekker altijd uit het stopcontact voor u de haardroger reinigt.

Reinig uw product door het voorzichtig af te vegen met een vochtige, pluisvrije doek, gebruik geen sprays of schoonmaakmiddelen.

Dompel de haardroger nooit onder in water.

Plaats nooit metalen voorwerpen in de haardroger.

Schroef de suction-inlaatfilter op de achterzijde van uw haardroger los en verwijder pluis of haar dat de luchtstroming kan blokkeren. De suction-inlaatfilter moet na elk gebruik gecontroleerd en gereinigd worden. Plaats de suction-inlaatfilter terug na het reinigen, gebruik de haardroger NOOIT zonder de suction-inlaatfilter.





Spanning

De haardroger kan gebruikt worden bij spanningen van 200 tot 240 Volt ac 50-60Hz 2000W

Operatiefout

Als het toestel het niet doet, volg dan deze stappen: Controleer eerst of het toestel en de stroomtoevoer zijn aangeschakeld. Als uw product, netsnoer of stekker beschadigd zijn, mag u het toestel niet meer gebruiken en moet u het terugzenden naar het servicecentrum om het te laten repareren.

In geen geval mag u of iemand anders het toestel proberen te repareren, dit zal de garantie ongeldig maken.

Belangrijk

Het is belangrijk dat u het toestel enkel gebruikt om uw haar te stylen in overeenstemming met de richtlijnen in de snelstartgids. Uw product is hiervoor speciaal ontworpen en het is gevaarlijk om het toestel voor andere doelen te gebruiken.

Gebruiksadvies

Bewaar uw origineel aankoopbewijs op een veilige plaats. Dit product heeft een garantie van 12 maanden, onderhevig aan voorwaarden.

Dit apparaat kan door personen van 16 jaar en ouder gebruikt worden. Indien personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis gebruik maken van dit product, moet een volwassene verantwoordelijk voor hun veiligheid ervoor zorgen dat ze onder toezicht staan of de gebruiksinstructies gekregen hebben in verband met het veilig gebruik van het apparaat en dat ze de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het toestel niet reinigen of geen onderhoud uitvoeren zonder toezicht.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of de service agent vervangen worden om risico's te vermijden.
Model No. C9-HD2.0



OPGELET: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, basins of andere reservoirs die water bevatten.



Deze markering geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, door ongecontroleerde afvalverwijdering, recycleer het verantwoordelijk om een duurzaam hergebruik van de materialen te bevorderen.



De Cloud Nine Professionele haardroger gebruiken

- Voor u de haardroger gebruikt, maak uw haar handdoekdroog.
- Om het haar snel te drogen, gebruik de haardroger zonder mondstuk.
- Voor precisiedrogen, gebruik het 60mm of 75mm mondstuk.
- Wanneer het haar droog is, fixeer de stijl door op de Cold Shot toets te drukken en droog het haar gedurende 2 extra minuten.
- Om de Upper-schakelaar te gebruiken, moet Power geselecteerd worden.

	=	OFF
	=	low power
	=	High power
	=	Cold
	=	Medium Temperature
	=	High Temperature
- Om de lagere schakelaar te gebruiken, selecteer de temperatuur.
- De LED op de achterzijde van de hendel zal blauw oplichten wanneer  Koude temperatuur geselecteerd is of wanneer de Cold Shot toets geactiveerd is. De LED zal rood oplichten wanneer  Medium of  Hoge temperaturen geselecteerd zijn.
- Zorg ervoor dat het haar bij het stylen nooit in contact komt met de suctie-/luchtinlaatfilter die zich op de achterzijde van de haardroger bevindt.
- Na gebruik moet de haardroger 1 tot 2 minuten op de koude instelling gebruikt worden. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat de haardroger volledig afkoelen voor u hem wegbergt op een veilige plaats.
- Uw Cloud Nine haardroger wordt geleverd met 1 x 66mm and 1 x 75mm precisie droog mondstukken.
- Om het mondstuk te verwijderen of te bevestigen op de haardroger, lijn uit met de zwarte en witte uitlijningsmarkeringen (afbeelding 10) en draai het mondstuk om in de positie te vergrendelen.

Cloud Nine professionel hårtørrer, funktioner og garantiinformation

Dette produkt leveres med en fabrikantgaranti på 12 måneder. For at kvalificere dig til fabrikantgarantien på 12 måneder skal du aktivere den ved at registrere dit produkt online på www.cloudninehair.com inden for 14 dage fra. Dette påvirker ikke dine forbrugerrettigheder.

Læs dette afsnit omhyggeligt, inden du bruger dit nye stylingprodukt.

For komplette produktoplysninger, råd om styling, tips og registrering af dit produkt eller for at få helpdesk-information bedes du gå ind på www.cloudninehair.com.



- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) krog til ophængning | 6) 75 mm mundstykke |
| 2) håndtag | 7) Styring af effekt & luft |
| 3) LED- | 8) Kontakt til temperaturstyring |
| temperaturindikator | 9) Knap til kold luft |
| 4) Indsugning/ | 10) Markeringer til påsætning af |
| luftindtagsfilter | mundstykke |
| 5) 60 mm mundstykke | |



Cloud Nine professionel hårtørrer, produktsikkerhed

Brug ikke hårtørreren med våde hænder, i et badeværelse, i nærheden af vand eller andre væsker. Produktet må ikke kontamineres med kemikalier, hårfarve eller farve.

Inspicer altid hårtørreren og strømledningen for tegn på beskadigelse før brug. Produktet må ikke bruges, hvis det på nogen måde er beskadiget. Besøg i stedet for vores websted for helpdeskinformation. Hvis hårtørreren er beskadiget på nogen måde, skal den repareret eller udskiftes af vores servicecenter eller dennes agent.

Hårtørreren kan blive meget varm. Hold derfor altid produktet i hånden under brug. Hold ikke hårtørreren på nogle andre dele. Hårtørreren må ikke placeres på overflader, som er polerede eller varmefølsomme under eller efter brug, da disse overflader herved kan blive beskadigede.

For at undgå skader må hårtørreren eller mundstykket aldrig være i direkte kontakte med øjne eller hud. Brug kun mundstykker fra Cloud Nine, som følger med produktet.

Forsøg ikke at sætte mundstykker eller adaptere fra andre fabrikater på hårtørreren. Sørg for, at luftindtagsfilteret altid er rent og fri for fnuller og hår.

Luftindtagsfilteret må ikke overdækkes eller spærres under brug.

Lad ikke hår komme i kontakt med luftindtagsfilteret bag på hårtørreren under brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten lige efter brug.

Lad altid hårtørreren køle helt af før opbevaring. Strømledningen må ikke vikles rundt om hårtørreren til opbevaring.

Rengøring

Hårtørreren skal altid frakobles strøm før rengøring.

Rengør dit produkt med en fugtig og fnugfri klud. Brug ikke spray eller rengøringsmidler. Produktet må ikke nedsænkes i vand.

Indsæt ikke metalobjekter i hårtørreren.

Skru luftindtagsfilteret bag på hårtørreren af, og fjern fnuller eller hår, som kan spærre for luftstrømmen. Luftindtagsfilteret skal efterses og rengøres efter hver brug. Monter luftindtagsfilteret igen efter rengøring. Brug IKKE hårtørreren uden at montere luftindtagsfilteret igen.



Spænding

Hårtøreren kan bruges med en netspænding på 220-240 volt, 50-60 hertz, 2000 watt.

Funktionsfejl

Du bedes følge denne vejledning, hvis dit stylingprodukt ikke virker: Kontrollér, at dit produkt og strømforsyningen er tændt. Hvis dit produkt, kabel eller stik på en eller anden måde skulle blive beskadiget, bør du holde op med at bruge det med det samme og sende dit produkt til reparation på vores servicecenter.

Du, eller andre personer, bør under ingen omstændigheder manipulere ved produktet, da dette vil gøre din garanti ugyldig.

Husk

Det er vigtigt, at du aldrig bruger dit stylingprodukt til andet end at sætte håret, som angivet i den hurtige startvejledning. Dit produkt er blevet udformet specifikt til dette formål, og hvis det bruges til andre formål, kan det være farligt.

Råd til brugeren

Husk at opbevare dit originale købsbevis et sikkert sted. Dette produkt har en garanti på 12 måneder, som er underlagt vilkår og betingelser.

Dette apparat kan bruges af personer på 16 år og derover. Hvis personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, bruger dette produkt, skal en voksen, som har ansvaret for deres sikkerhed, sikre sig, at de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, eller dens servicerepræsentant, for at undgå farer.

Model nr. C9-HD2.0



ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusebade, bassiner eller andre beholdere med vand.



Dette mærke angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre eventuelle miljø- og sundhedsskader fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse bør det genbruges på ansvarlig vis, så man fremmer bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.





Brug af Cloud Nine professionel hårtørrer

- Før du bruger hårtørreren skal du sikre, at håret er grundigt tørret med håndklæde.
- Brug uden mundstykke for en hurtig tørring af håret.
- Brug mundstykket på 60 mm eller 75 mm for præcisionshårtørring.
- Når håret er tørt, styles det ved at trykke på knappen til kold luft og fortsætte med at tørre håret i yderligere 2 minutter.
- Brug af den øverste kontakt til effektvalg påkrævet

○	=	SLUKKET
I	=	lav styrke
II	=	Høj styrke
- Brug den øverste kontakt til valg af temperatur

●	=	Kold
I	=	Medium temperatur
II	=	Høj temperatur
- LED bag på håndtaget lyser blå, når ● Kold temperatur vælges eller når knappen til kold luft er aktiveret. Den lyser rødt, når (I) medium eller (II) høj temperatur er valgt.
- Fortsæt med at style, mens du sørger for, at håret ikke kommer i kontakt med luftindtagsfilteret, som sidder bag på hårtørreren.
- Efter brug skal hårtørreren være tændt på kold indstilling i 1-2 minutter. Hårtørreren kobles fra strøm og afkøles helt, før den opbevares på et sikkert sted.
- Din Cloud Nine hårtørrer har to medfølgende mundstykker til præcisionsstørring, på hhv. 60 mm og 75 mm.
- Mundstykket monteres eller fjernes fra hårtørreren ved at dreje, så de sorte og hvide markeringer (billede 10) flugter, og dreje mundstykket, til det låses på plads.



Χαρακτηριστικά και πληροφορίες εγγύησης για το Επαγγελματικό Σεσουάρ της Cloud Nine

Το εν λόγω προϊόν συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση κατασκευαστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 12μηνη εγγύηση κατασκευαστή είναι να την ενεργοποιήσετε δηλώνοντας ηλεκτρονικά το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.cloudninehair.com εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η διαδικασία δεν θίγει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος στάιλινγκ, διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα.

Για τις πλήρεις πληροφορίες του προϊόντος, συμβουλές στάιλινγκ, υποδείξεις και για να δηλώσετε το προϊόν σας ή για πληροφορίες



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) άγκιστρο αποθήκευσης | 6) Ακροφύσιο 75mm |
| 2) χειρολαβή | 7) Χειριστήριο λειτουργίας και ταχύτητας αέρα |
| 3) Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας | 8) Διακόπτης χειρισμού Θερμοκρασίας |
| 4) Φίλτρο αναρρόφησης/εισαγωγής αέρα | 9) Κουμπί ψυχρής ριπής |
| 5) Ακροφύσιο 60mm | 10) Δείκτες ευθυγράμμισης ακροφυσίου |



Ασφάλεια προϊόντος για Επαγγελματικό Σεσουάρ Cloud Nine

Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ με βρεγμένα χέρια, μέσα στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή άλλα υγρά. Τα τμήματα του προϊόντος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες, χρωστικές ή βαφές μαλλιών.

Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε το σεσουάρ και το καλώδιο ρεύματος για ενδείξεις βλάβης. Αν διαπιστώσετε βλάβη στο προϊόν, μην το χρησιμοποιήσετε. Αντ' αυτού επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για πληροφορίες σχετικά με το τμήμα υποστήριξης. Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε βλάβη στο σεσουάρ, θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από το κέντρο σέρβις ή τον αρμόδιο αντιπρόσωπο.

Το σεσουάρ μπορεί να φτάσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό θα πρέπει πάντα να το κρατάτε από την χειρολαβή όταν το χρησιμοποιείτε και όχι από το σώμα. Ποτέ μην τοποθετείτε το σεσουάρ πάνω σε επιφάνειες με επιστρώση βερνικιού ή ευαισθησία στη θερμότητα κατά τη χρήση ή και έπειτα καθώς η επιφάνεια μπορεί να υποστεί βλάβη.

Προς αποφυγή τραυματισμού, ποτέ μην αφήνετε το σεσουάρ ή το ακροφύσιο να έρχεται σε άμεση επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ακροφύσια και τα βύσματα Cloud Nine που συνοδεύουν το προϊόν σας.

Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε στο σεσουάρ ακροφύσια ή προσαρμογείς που έχουν κατασκευαστεί από άλλους κατασκευαστές. Φροντίζετε το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα να παραμένει πάντα καθαρό και χωρίς χνούδια ή τρίχες. Αποφεύγετε την κάλυψη ή την απόφραξη του Φίλτρου Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα ή του Ακροφυσίου Εξαγωγής Αέρα κατά την χρήση του προϊόντος.

Κατά την χρήση του σεσουάρ φροντίστε τα μαλλιά να μην έρχονται σε επαφή με το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα στο πίσω μέρος του. Αμέσως μετά τη χρήση πάντα να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.

Πάντα να περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς το σεσουάρ προτού το μαζέψετε. Μην τυλίγετε το καλώδιο του ρεύματος γύρω από το σεσουάρ όταν το μαζεύετε.

Καθαρισμός

Πριν καθαρίσετε το σεσουάρ πάντα να βγάζετε το βύσμα του από την πρίζα του ρεύματος.

Καθαρίζετε το προϊόν σκουπίζοντας το απαλά με ένα νωπό πανί που δεν βγάζει χνούδι, μην χρησιμοποιείτε σπρέι ή καθαριστικά. Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό. Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο σεσουάρ.

Ξεβιδώστε το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα στην πίσω πλευρά του σεσουάρ και αφαιρέστε τυχόν χνούδια ή τρίχες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα. Το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Μετά τον καθαρισμό στερεώστε ξανά στη θέση του το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα, ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ χωρίς να έχετε βάλει στη θέση του το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα.



Ηλεκτρική τάση

Το σεσουάρ λειτουργεί με τάση ηλεκτρικού δικτύου 220-240V, 50-60Hz, 2000W.

Αστοχία λειτουργίας

Αν η συσκευή στάιλινγκ δεν λειτουργεί, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και η παροχή ρεύματος έχουν ενεργοποιηθεί.

Αν το καλώδιο ή το βύσμα του προϊόντος, υποστούν οποιαδήποτε βλάβη, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φέρτε το στο κέντρο σέρβις για επισκευή.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέμβετε, ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος, στο προϊόν, καθώς σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η εγγύησή σας.

Να θυμάστε

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν στάιλινγκ για οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από το στάιλινγκ μαλλιών σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού ταχείας εκκίνησης. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό και η χρήση του προϊόντος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Συμβουλές για τον χρήστη

Θυμηθείτε να φυλάξετε το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς σε ασφαλές μέρος. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η χρήση αυτής της συσκευής επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Αν το προϊόν χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με ελλιπή πείρα και γνώσεις, ο ενήλικας που είναι αρμόδιος για την ασφάλειά τους θα πρέπει να φροντίσει αφενός να τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και αφετέρου να έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από τον αντιπρόσωπο σέρβις προς αποφυγή κινδύνων. Αρ. Μοντέλου C9-HD2.0



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.





Πώς χρησιμοποιείται το Επαγγελματικό Σεσουάρ της Cloud Nine

- Προτού χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ, φροντίστε να έχετε στραγγίξει τα μαλλιά με την πετσέτα.
- Για γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών, χρησιμοποιήστε το σεσουάρ χωρίς ακροφύσιο.
- Για στέγνωμα ακριβείας, χρησιμοποιήστε ένα από τα δύο ακροφύσια, αυτό των 60mm ή των 75mm.
- Όταν μαλλιά στεγνώσουν, προχωρήστε στο στάιλινγκ πατώντας το Κουμπί Ψυχρής Ριπής και συνεχίστε το στέγνωμα των μαλλιών για άλλα 2 λεπτά.
- Χρησιμοποιώντας τον Πάνω διακόπτη επιλέξτε την απαιτούμενη ισχύ

○	=	OFF
I	=	χαμηλή
II	=	ισχύς
●	=	Κρύα
I	=	Μεσαία Θερμοκρασία
II	=	Υψηλή Θερμοκρασία
- Χρησιμοποιώντας τον Κάτω διακόπτη επιλέξτε τη θερμοκρασία

○	=	OFF
I	=	χαμηλή
II	=	ισχύς
●	=	Κρύα
I	=	Μεσαία Θερμοκρασία
II	=	Υψηλή Θερμοκρασία
- Η ενδεικτική λυχνία στην πίσω πλευρά της χειρολαβής θα γίνεται μπλε όταν ● Επιλέγεται η Κρύα θερμοκρασία ή όταν έχει ενεργοποιηθεί το Κουμπί Ψυχρής Ριπής. Θα γίνεται κόκκινη όταν (I) Επιλέγεται η Μεσαία ή (II) η Υψηλή Θερμοκρασία.
- Ξεκινήστε το στάιλινγκ φροντίζοντας πάντα τα μαλλιά να μην έρχονται σε επαφή με το Φίλτρο Αναρρόφησης/Εισαγωγής Αέρα στην πίσω πλευρά του σεσουάρ.
- Αφού χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ, θα πρέπει να το βάζετε να λειτουργεί στο κρύο για 1 με 2 λεπτά. Βγάλτε το βύσμα του σεσουάρ από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς προτού το μαζέψετε σε ασφαλές μέρος.
- Το Σεσουάρ της Cloud Nine συνοδεύεται από δύο ακροφύσια στεγνώματος ακριβείας, 1 x 60mm και 1 x 75mm.
- Για να στερεώσετε ή να αφαιρέσετε το ακροφύσιο από το σεσουάρ, ευθυγραμμίστε τον μαύρο και τον άσπρο δείκτη ευθυγράμμισης (εικόνα 10) και περιστρέψτε το ακροφύσιο για να κλειδώσει.



Cloud Nine Professional Saç Kurutma makinesi özellikleri ve garanti bilgileri

Bu ürün, 12 aylık üretici garantisiyle birlikte gelmektedir. 12 aylık üretici garantisinden faydalanabilmek için ürünü www.cloudninehair.com adresinden çevrimiçi olarak kaydetmeli ve satın aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde etkinleştirmelisiniz. Bu, tüketici haklarınızı etkilememektedir.

Lütfen, yeni şekillendirme ürününüzü kullanmadan önce bu kısmı dikkatlice okuyun.

Tam ürün bilgisi, şekillendirme ipuçları ve ürününüzü kaydettirmek ya da yardım masası bilgisi için www.cloudninehair.com adresini ziyaret edin.



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1) asma halkası | 6) 75 mm Fön Başlığı |
| 2) sap | 7) Güç ve Hava hız kontrolü |
| 3) LED sıcaklık göstergesi | 8) Isı kontrol anahtarı |
| 4) Emme/hava giriş filtresi | 9) Soğuk hava tuşu |
| 5) 60 mm Fön Başlığı | 10) Fön başlığı hizalama işaretleri |



Cloud Nine Professional Saç Kurutma Makinesi ürün güvenliği

Saç kurutma makinenizi banyoda, su veya sıvı bulunan yerlerde ıslak elle kullanmayın. Ürünün herhangi bir yerine kimyasal, saç renklendirici ya da saç boyası temas ettirmeyin.

Saç kurutma makinenizi ve elektrik kablosunu kullanmadan önce daima hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı ürünü hiçbir şekilde kullanmayın. Bunun yerine yardım masası bilgileri için web sitemizi ziyaret edin. Saç kurutma makinesi herhangi bir şekilde hasara uğramışsa, servis merkezimiz veya bayi tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.

Saç kurutma makineniz çok fazla ısınabilir, bu nedenle ürünü kullanırken daima sapından tutun, gövdesinden tutmayın. Saç kurutma makinesini kullanım sırasında veya sonrasında cilalı veya ısıya duyarlı yüzey üzerine koymayın, aksi halde söz konusu yüzey zarar görebilir.

Yaralanmaları önlemek için, saç kurutma makinesinin veya fön başlığının asla göz veya cilde doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Sadece ürün ile birlikte verilen Cloud Nine fön başlıklarını ve fişlerini kullanın.

Başka bir üreticiye ait fön başlıklarını veya adaptörleri saç kurutma makinenize takmaya çalışmayın. Hava Giriş Filtresini daima temiz tutarak, hav ve saçlardan arındırın.

Kullanım sırasında Hava Giriş Filtresini ya da Hava Çıkış Başlığını kapatmayın veya bloke etmeyin.

Kullanım sırasında saçınızın saç kurutma makinenizin arkasında bulunan Hava Giriş Filtresine girmesine izin vermeyin. Her zaman kullandıktan hemen sonra prizden çekin.

Saç kurutma makinenizi kaldırmadan önce daima tamamen soğumasını bekleyin. Elektrik kablosunu saç kurutma makinenizin çevresine sarmayın.

Temizlik

Saç kurutma makinenizi temizlemeden önce makineyi daima ana şalterden çekin.

Ürününüzü nazik bir şekilde nemli ve pamuksuz kumaşla temizleyin, sprey ya da deterjan kullanmayın. Saç kurutma makinenizi asla suya sokmayın.

Saç kurutma makinenizin içine asla metal nesneler sokmayın.

Saç kurutma makinenizin arkasında bulunan Hava Giriş Filtresini sökün ve hava akışını engelleyen tüy veya saçları çıkarın. Hava giriş filtresi her kullanımdan sonra kontrol edip, temizlenmelidir. Hava Giriş Filtresini temizledikten sonra güvenli bir şekilde yerine takın, saç kurutma makinenizi Hava Giriş Filtresini yerine takmadan ASLA kullanmayın.





Voltaj

Saç kurutma makinesi 220-240 Volt 50-60Hz 2000W voltaj aralığında çalışabilir.

Ürünün Çalıştırılmaması

Eğer şekillendirme ürününüz çalışmazsa lütfen şu kılavuzu takip edin: Ürününüzün ve güç kaynağının anahtarının açık olduğundan emin olun.

Ürününüz, kablosu ya da fişi herhangi bir şekilde hasar görürse hemen kullanmayı bırakıp ürünü servis merkezimize tamir için iade edin.

Garantinizi geçersiz hale getireceğinden hiçbir şekilde ürününüzde değişiklik yapmayın veya yaptırtmayın.

Unutmayın

Hızlı başlangıç kılavuzunda da belirtildiği gibi şekillendirme ürününüzü saç şekillendirme haricinde başka bir amaçla kullanmamanız önemlidir. Ürününüz özellikle bu amaç için tasarlanmıştır ve bu amaç haricinde ürünün kullanımı tehlike arz edebilir.

Kullanıcı Tavsiyesi

Lütfen, faturanızın ya da fişinizin orijinalini güvenli bir yerde saklamayı unutmayın. Bu ürün 12 aylık garantiden faydalanmaktadır, bu garanti ise koşullara ve şartlara tabidir.

Bu cihaz, 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilir. Bu ürün yetersiz fiziksel, algısal ve zihinsel kabiliyette ya da deneyimsiz ve bilgisiz biri tarafından kullanılırsa bahsi geçen şahısların güvenliklerinden sorumlu bir yetişkin tarafından gözlem altında tutulmalı ya da gerecin kullanımı ile olası tehlikelerin açıklaması yapılarak talimatlar verilmelidir. Çocukların cihaz ile oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Eğer güç kablosu hasar görmüşse üretici ya da servis görevlisi tarafından tehlikenin önlenmesi amacıyla değiştirilmelidir. Model No. C9-HD2.0



UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo ya da içerisinde su bulunan diğer taşıyıcıların yakınında kullanmayın.












Bu işaret, ürünün diğer ev atıkları ile birlikte atılması gerektiğini gösterir. Çevreye yönelik olası zararları önlemek ya da kontrolsüz atık imhasından insanları korumak için materyal kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını sağlamak adına ürünün bilinçli bir şekilde geri dönüşümünü sağlayınız.





Cloud Nine Professional Saç Kurutma Makinesinin Kullanımı

- Saç kurutma makinenizi kullanmadan önce, saçlarınızı havluyla iyice kurutun.
- Kuru saçınıza hızlı şekilde model vermek için, makineyi başlık takmadan kullanın.
- Hassas kurutma için, 60 mm veya 75 mm fön başlığı takın.
- Saçınız kurduğunda, Soğuk Hava Tuşuna basarak şekillendirme için sabitleyin ve saçınızı 2 dakika daha kurutmaya devam edin.
- Güç seçmek için Üstteki düğmeyi kullanmanız gerekir
 -  = KAPALI
 -  = düşük güç
 -  = Yüksek
- Altındaki düğmeyi kullanarak ısıyı seçin
 -  = Soğuk
 -  = Orta Isı Yüksek Isı
 -  =
-  Soğuk Isı seçildiğinde veya Soğuk Hava Tuşuna basıldığında cihaz sapının arkasındaki LED mavi renkte yanar. Söz konusu LED () Orta ya da () Yüksek Isı seçildiğinde kırmızı renkte yanar.
- Saçın saç kurutma makinenizin arkasında bulunan Hava giriş filtresine temas etmemesini sağlayarak saçlarınıza model verin.
- Saç kurutma makineniz kullanıldıktan sonra soğuk ayarda 1-2 dakika çalıştırılmalıdır. Saç kurutma makinenizi ana şalterden çekin ve güvenli bir yere koymadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- Cloud Nine Saç Kurutma makineniz, 1 x 66 mm ve 1 x 75 mm hassas kurutma başlıklarıyla temin edilir.
- Başlığı saç kurutma makinenize takmak veya çıkarmak için siyah ve beyaz işaretleri (resim 10) aynı hizaya getirin ve yerine oturtmak için başlığı çevirin.





CLOUD NINE

www.cloudninehair.com

P-HD AIR QSL ML